

そうさ
iPad操作マニュアル

きょういん じどう せい ときょうつう
(教員・児童・生徒共通)

だい はん
第3版

さくせい び れいわ ねん がつ にち
作成日：令和5年3月28日

はんすうかんり
版数管理

はんすう 版数	ひづけ 日付	おも かいはんないよう 主な改版内容
だい はん 第1版	れいわ ねん がつ にち 令和3年3月23日	しょはん 初版
だい はん 第2版	れいわ ねん がつ にち 令和4年3月28日	れいわ ねんど はいびぶん 令和3年度配備分における変更部分の反映 へんこう ぶぶん はんえい
だい はん 第3版	れいわ ねん がつ にち 令和5年3月28日	れいわ ねんど はいびぶん 令和4年度配備分における変更部分の反映 へんこう ぶぶん はんえい

【導入機器の紹介】

1. はじめに

- ・特支GIGAスクール端末 (iPad) の注意事項

2. 導入機器の紹介

- ・本体、キーボード、Apple Pencil (アップルペンシル) など

3. 導入アプリの紹介

- ・インストールされているアプリ
- ・アプリの追加方法

【特支GIGAスクール端末の基本操作】

4. 特支GIGAスクール端末の起動、ログイン方法

- ・iPadの起動方法
- ・Apple ID のサインイン
- ・ポータル (Microsoft Intune) のログイン

5. 特支GIGAスクール端末の終了方法

- ・スリープ、電源オフ
- ・通常の終了方法：スリープ状態

6. タップ、ピンチアウト、ピンチインなどの操作

7. ネットワークの接続方法

- ・学校のBYODネットワークへの接続方法
- ・家庭などのネットワークへの接続方法

8. 本体の充電方法

- ・学校での充電方法（充電保管庫：CAI-CAB56W / CAI-CAB55W）
- ・家庭などでの充電方法

【キーボードの基本操作】

9. 物理キーボード、ソフトウェアキーボードの基本操作、注意事項

- ・物理キーボード（ロジクール RUGGED COMBO3）の特徴
- ・物理キーボードの基本操作

- ・^{おも}主なキー（1～9はショートカットキー）

- ・ソフトウェアキーボードの^{きほんそうさ}基本操作

【ペンの基本操作】

- 10. Apple Pencil（アップルペンシル）の^{きほんそうさ}基本操作

- 11. 充電方法

- ・^{りょう}iPadを利用した充電方法

- ・^{でんげん}電源ケーブルを利用した充電方法

【困った時の対応】

- 12. こんなときは

- ・アプリがフリーズして動かない場合・アプリが反応しない場合

- ・画面が真っ黒な場合・iPadが反応しない場合

- 13. 特支GIGAスクール端末に関する問い合わせ

- 14. 保証の範囲

どうにゅう き き しょうかい
【導入機器の紹介】

I. はじめに

・**特支GIGAスクール端末 (iPad) の注意事項**

✓ iPadはていねいに取り扱ってください。
落したり、燃やしたり、穴を空けたり、割ったり、濡らしたりすると、
iPadまたは内部のバッテリーが故障する場合があります。



✓ 画面が割れた状態でiPadを使用しないでください。



✓ iPadを解体しないでください。また、自分で修理しようとしないでください。

✓ iPadのバッテリーを自分で交換しようとしないでください。

✓ iPadの充電には、付属のUSBケーブルおよび電源アダプタを使用してください。

✓ 電源アダプタは濡れる可能性のある場所（洗面台、浴室、シャワー室付近など）
では使用しないでください。濡れた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。



✓ 長い期間、充電しないでください。

なが長い期間、じゅうでん
バッテリーが劣化する原因となります

どうにゅう き き しょうかい 【導入機器の紹介】

2. 導入 機器の紹介

- ・本体、キーボード、Apple Pencil（アップルペンシル）など

✓ 特支GIGAスクール端末（本体+キーボード）

※キーボードは端末本体をカバーします。



キーボードを閉じた状態



キーボードを開いた状態



キーボードを開いて画面を立てた状態

✓ Apple Pencil（アップルペンシル）



予備のペン先

充電用接続コネクタ

✓ 電源ケーブル・電源アダプタ



紛失しないように、ご注意ください。


どうにゅう き き しょうかい 【導入機器の紹介】

8

3. 導入アプリの紹介

・インストールされているアプリ


だい がめん
第1画面



ひょうじ
ウジェット表示
※時計、メモ、
カレンダー、地図
など等

おも
主なアプリ
・FaceTime
・ファイル
・リマインダー
・マップ
・ホーム
・カメラ
・設定

だい がめん
第2画面



おも
主なアプリ

- ・Photo Booth
- ・時計
- ・翻訳
- ・ボイスメモ
- ・計測
- ・拡大鏡
- ・ヒント
- ・Excel
- ・Teams
- ・ポータル(Intune)
- ・PowerPoint
- ・OneDrive
- ・Word
- ・OneNote

どうにゅう き き しょうかい
【導入機器の紹介】

9

3. 導入アプリの紹介

・アプリの追加方法

- ✓ iPadのアプリのライセンス取得（有償アプリの場合は購入）は、教員がASM（Apple School Manager）から行います。
- ✓ アプリの配布は、教員が「Microsoft Intune（今回のMDM）」から行う運用とします。
(ユーザーが自由にAppストアからインストールすることは、有償・無償を問わず不可。)
- ✓ 「Microsoft Intune」は、ASM（Apple School Manager）と連動しています。
操作方法は、「特別支援学校（小・中学部）GIGAスクール端末操作マニュアル」を参照してください。



【特支GIGAスクール端末の基本操作】

4. 特支GIGAスクール端末の起動、ログイン方法

・iPadの起動方法

- ✓ スリープ状態からキーボードカバーを開くと、iPadが起動します。
- ✓ ホームボタンを押すと、パスコード入力画面が表示されます。
- ✓ 4桁のパスコード「1234」を入力します。



キーボードカバーを開いても
画面が黒いままの場合
本体右上の「電源ボタン」
を押すと起動します。

※シャットダウン状態からの
起動は「電源ボタン」を
アップルのロゴが出るま
で長く押してください。

電源ボタン(トップボタン)



【特支GIGAスクール端末の基本操作】

4. 特支GIGAスクール端末の起動、ログイン方法

・ Apple IDのサインイン

- ✓ 初回の作業として「iPadのサインイン」が必要となります。
- ✓ 操作方法は、「特別支援学校（小・中学部）GIGAスクール端末操作マニュアル」を参照してください。

・ ポータル（Microsoft Intune）のログイン


- ✓ ポータルアプリ（Microsoft Intune）にログインします。
- ✓ 操作方法は、「特別支援学校（小・中学部）GIGAスクール端末操作マニュアル」を参照してください。

【特支GIGAスクール端末の基本操作】

5. 特支GIGAスクール端末の終了方法

・スリープ、電源オフ

電源ボタン(トップボタン)



かる お 軽く押す → スリープ状態 (次回 「電源ボタン」 を軽く押すと、すぐに起動します。)
なが お 長く押す → 電源オフ (次回 「電源ボタン」 を長く押すと起動します。) ※時間がかかります。

キーボードカバーを閉じると、
自動的にスリープ状態になります。

✓ 特支GIGAスクール端末 各部の名称



【特支G | G Aスクール端末の基本操作】


5. 特支G | G Aスクール端末の終了方法

・通常の終了方法：スリープ状態

- ✓ iPadの利用が終わったら、キーボードカバーを閉じます。
- ✓ キーボードカバーを閉じると、自動的にスリープ状態になります。




シャットダウンする場合、
本体右上の「電源ボタン」
を長く押すとシャットダウン
画面が表示されます。
「スライドで電源オフ」をスワ
イプすると、シャットダウンし
ます。




【特支G | G Aスクール端末の基本操作】

6. タップ、ピンチアウト、ピンチインなどの操作



タップ

1本の指でディスプレイを軽くタッチする




ドラッグ

タッチして押されたまま指を動かす

【特支G | G Aスクール端末の基本操作】

15


6. タップ、ピンチアウト、ピンチインなどの操作



ピンチ アウト (拡大)

拡大や縮小を指のジェスチャーでおこなうことを「ピンチ」と呼びます。

二本の指を互いに寄せて画面の上に置き、指と指の間隔を広げたり、狭くして操作します。




ピンチ イン (縮小)

とくし たんまつ きほんそうさ
【特支G | G Aスクール端末の基本操作】

16

6. タップ、ピンチアウト、ピンチインなどの操作 そうき



スクロール

ディスプレイの上でうえ一本の指ほんを素早く移動する。ゆび すばや いどう

スワイプ

ディスプレイから指ゆびを離さずに移動する。はな いどう

フリック

ディスプレイの上でほん一本の指ゆびを任意の方向ににんい素早く弾くように動かす。うご ほうこう

【特支GIGAスクール端末の基本操作】

7. ネットワークの接続方法

・学校のBYODネットワークへの接続方法

✓ 「特別支援学校（小・中学部）GIGAスクール端末操作マニュアル」を参照してください。



・家庭などのネットワークへの接続方法

① 設定アプリを
タップ



② 「Wi-Fi」をタップ



③ 接続したい無線LANの名称 (SSID)
をタップ



※ 必要に応じてパスワードを入力してください。

※ 接続したい無線LANの名称 (SSID) の先頭に「✓」があれば接続完了です。

とくし
【特支G | G Aスクール端末の基本操作】

18

ほんたい じゅうでんほうほう
8. 本体の充電方法

がっこう じゅうでんほうほう じゅうでんほかんこ
・学校での充電方法（充電保管庫：CAI-CAB56W / CAI-CAB55W）

✓ 一つの保管庫に、44台または22台 収納可能です。

✓ 取り出しや収納時に、児童・生徒が集まりすぎないよう、時間等に余裕をもって対応してください。


じゅうでんほかんがいかん
充電保管外観
(44台用)



とびら せじょうかのう
扉は施錠可能です。

※鍵を紛失しないように
運用してください。

じゅうでんほかんがいかん
充電保管外観
(22台用)



しゅうのうぶぶん
収納部分
(44台用)



44台用では、上段22台、下段22台、
22台用では、上段11台、下段11台
の収納が可能です。

しゅうのうぶぶん
収納部分
(22台用)



しゅうのうほうほう
収納方法
(イメージ)



※児童・生徒が集まりすぎると、
取り出しや収納に時間がかかる
場合があります。

とくし
【特支G | G Aスクール端末の基本操作】

19

ほんたい じゅうでんほうほう
8. 本体の充電方法

かてい じゅうでんほうほう
・家庭などでの充電方法

りょうたん こと
✓ ケーブルの両端が異なります。確認して挿入してください。



【キーボードの基本操作】

9. 物理キーボード、ソフトウェアキーボードの基本操作

・物理キーボード（ロジクールRUGGED COMBO 3）の特徴

最大1.2M

からの落下保護



最大1.2メートルからの落下に耐える
ように設計されています。校外学習、
教室でのプレゼンテーションでも、
落下事故から保護されます。

耐水性



丈夫な被覆素材がキーボードを密閉しています。
液体がこぼれたら、キーボードを拭いてクリーニングできます。

ロジクール「RUGGED COMBO3 製品情報」参照
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/education/rugged-combo-3-features.920-009854.html>

※学校向けの保護機能を
もつた物理キーボード

ですが、
落下や水濡れには、十分
ご注意ください。

【キーボードの基本操作】

9. 物理キーボード、ソフトウェアキーボードの基本操作、注意事項

・物理キーボードの基本操作

✓ キックスタンドを開き、キーボードが利用できる状態にします。




※キックスタンドは
約20~60度開閉します。
開きすぎた状態で使用し
たり、逆側へ折り曲げた
りしないように、ご注意
ください。

【キーボードの基本操作】

9. 物理キーボード、ソフトウェアキーボードの基本操作、注意事項

・物理キーボードの基本操作

✓ パソコンのキーボードと同じような感覚で入力することが可能です。




※ キーボードは、iPadから
直接 電源を取っています。
充電や電池交換などは不要
です。

【キーボードの基本操作】

9. 物理キーボード、ソフトウェアキーボードの基本操作、注意事項

・物理キーボードの基本操作

✓ キーボードを反転させると、ソフトウェアキーボードが起動します。



※キーボードを広げることが
むずかしい環境では、反転させ
ることで、ソフトウェア
キーボードでの文字入力が
可能です。

【キーボードの基本操作】

9. 物理キーボード、ソフトウェアキーボードの基本操作、注意事項

- ・主なキー（1～9はショートカットキー）



ショートカットキー

- 1) ホーム：ホーム画面にアクセスします。
- 2) 画面輝度：輝度を上下に調節します。
- 3) オンスクリーン（ソフトウェア）キーボードを表示/非表示します。
- 4) 検索：iOS検索フィールドが表示されます。
- 5) Siri：デジタルアシスタントを起動します。
- 6) スクリーンショット：現在の画面の写真を撮影します。
- 7) メディアコントロール：戻る、再生/一時停止、進む
- 8) 音量コントロール：ミュート、音量ダウン、音量アップ
- 9) 画面オン/オフ：iPadの画面をロックします。

【キーボードの基本操作】

9. 物理キーボード、ソフトウェアキーボードの基本操作、注意事項
- ・ソフトウェアキーボードの基本操作




き
か
キーボードの切り替え

にほんご
日本語ローマ字

えもじ
絵文字

にほんご
日本語かな

にゅうりょく
フリック入力



【ペンの基本操作】

10. Apple Pencil (アップルペンシル) の基本操作

- ✓ Apple Pencil のキャップを外し、iPad本体のLightning コネクタに挿入します。
- ✓ 「ペアリング」をタップしてiPadを接続すると、利用可能です。
- ✓ Apple Pencil は、キーボードカバーの磁気ラッチに収納可能です。



※Apple Pencil のキャップは
小さくころ転がりやすいため、
紛失しないようにご注意ください。


【ペンの基本操作】

10. Apple Pencil（アップルペンシル）の基本操作

- ✓ メモ帳などの対応アプリで、自由自在に書き込むことができます。
 - ✓ ペンの種類・色・太さの変更、消しゴム、定規などを「ツールパレット」から選択して利用します。



ツールパレット



設定色の変更
選択規定期消しゴム
クレヨンマーカー
鉛筆 ペン
操作を戻す・進める

【ペンの基本操作】

III. 充電方法

・ iPadを利用した充電方法

- ✓ Apple Pencil をiPad本体のLightningコネクタに挿入すると、Apple Pencilが「充電」されます。
- ✓ 設定アプリから「Apple Pencil」をタップすると、充電状況を確認することができます。



※ iPad本体から充電する場合、
iPadのバッテリーをわずかに
消費します。




※ Apple Pencil のキャップは
小さく転がりやすいため、
紛失しないようにご注意ください。

きほんそうさ
【ペンの基本操作】

じゅうでんほうほう
III. 充電方法

でんげん りょう じゅうでんほうほう
・電源ケーブルを利用した充電方法

- ✓ Apple Pencil を電源ケーブルに挿入し、「充電」することができます。
- ✓ 「接続コネクタ」の○が付いている方を、Apple Pencil に接続します。



※ 「○」が付いている方を
Apple Pencilに接続します。



※ 「接続コネクタ」を紛失
ないようにご注意ください。

こま
とき
【困った時の対応】


12. こんなときは

・アプリがフリーズして動かない場合

・アプリが反応しない場合

✓ ホームボタンをすばやく2回押します。

✓ 終了したいアプリを上にスワイプします。



こま
とき
【困った時の対応】


12. こんなときは

- ・画面が真っ黒な場合
- ・iPadが反応しない場合

✓ トップボタンとホームボタンを同時に
押し続けます。

✓ Appleロゴが表示されるまで待ってください。

✓ Appleロゴが表示されたら、指を離します。



こま
とき
たいおう
【困った時の対応】

とくし
たんまつ
かん
と
あ
さき
13. 特支GIGAスクール端末に関する問い合わせ先

✓ iPadの故障・紛失

✓ 転学

じどう
児童・生徒の皆さんには、
がっこう
学校の先生に相談してください。

きょういん
教員の皆さんには

とくべつしえんがっこう
「特別支援学校（小・中学部）GIGAスクール
たんまつそうさ
端末操作マニュアル」を参照ください。

とりつがっこう
都立学校 特支GIGAスクール端末であるiPadの
いっぽんてき
一般的な操作方法や技術的な内容に関する
と
あ
さき
問い合わせ先

Appleエンドユーザサポート

でんわばんごう
電話番号 0120-99-6477

ばんごう
PIN番号：3201 ※必須

にほんごうけつけ
日本語受付：月曜日～土曜日

ごぜん
午前9時～午後6時
どようひ
（土曜日のみ祝日の場合は除く）

えいご
英語での受付：365日 年中無休 24時間対応

こま
とき
たいおう
【困った時の対応】

ほしょう はんい
14. 保証の範囲 【動産保険の適用範囲】

どうさんほけん てきよう
(動産保険が適用される事象)

- 1 火災
- 2 落雷
- 3 風・雪・雹
- 4 破裂・爆発
- 5 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災
- 6 (煙害・給排水管の事故による) 水ぬれ
- 7 物体の衝突
- 8 輸送中の事故
- 9 盗難
- 10 取り扱い不注意による破損 (落下、ぶつけ等)

ストライキについては、基本的には保険適用になりますが、規模により
『その他変乱』と認められた場合は免責扱いになります。
※上記は代表的な事例をあげておりますが、実際にはご報告いただいた
事故発生状況により、保険会社が保険適用可否、補填範囲の認定を行います。
また、容易に予見できる事故への回避義務を怠つ場合、取り扱い上の
不注意が、繰り返された場合は、保険適用されない場合があります。

どうさんほけん てきよう
(動産保険が適用されない事象)

- 11 電気的・機械的事故
- 12 万引き
- 13 故意による破損
- 14 お客様の重過失による破損
- 15 紛失・置き忘れ
- 16 自然の消耗または性質によるさび、かび、変質等の損害
- 17 ネズミ食い・虫食い
- 18 地震
- 19 噴火
- 20 地震・噴火による津波
- 21 戦争
- 22 テロ
- 23 核燃料物質による汚染
- 24 保険対象物の瑕疵に起因する損害
- 25 詐欺・横領
- 26 騒じょう・労働争議
- 27 保険対象物の機能に支障の無い汚れ、擦傷、引っ掻き傷等
- 28 日本国外における事故
- 29 ストライキ

14. 保証の範囲 【メーカー保証の範囲】

【Apple社】 (特支 G | GA スクール端末)

- 10.2インチ iPad Wi-Fi 32GB - シルバー
- Apple Pencil

(メーカー保証範囲内)

- (1) 材質上または製造上の不具合が対象機器において生じたこと
- (2) 対象機器のバッテリーが所定の仕様の 80% 未満しか蓄電できなくなったことによるバッテリ交換

(メーカー保証範囲外)

- (1) 材質上または製造上の不具合、火事、地震、洪水他の外的原凶に起因するもの以外の不適切な取り扱い、未必の故意ないし認識ある過失、誤用、液体接触により生じた損傷
- (2) メーカーが定め、許可し、意図した使用方法以外での対象機器の操作による不具合
- (3) Apple の担当者または AASP の担当者以外の者が実行したサービス(ハードウェアのアップグレードや拡張を含む)による不具合
- (4) 対象機器の機能に影響を及ぼさない外観上の損傷(傷、へこみ、ポート部分のプラスチックの破損を含むがこれらに限定されない)
- (5) 対象機器に対する予防保守
- (6) 危険物が含まれる対象機器(危険物とは、人間の健康に害を及ぼす生物的汚染物質やアレルゲンを指すが、これらに限定されない)
- (7) 製品の通常の消耗摩損、またはその他通常の経年劣化による不具合
- (8) 過度または壊滅的な損傷(対象機器がつぶれたり曲がったりしている、一部または全体が浸水しているなど)

こま
とき
【困った時の対応】

ほしょう
はんい
14. 保証の範囲 【メーカー保証の範囲】

【ロジクール社】 (物理キーボード)

- ・ RUGGED COMBO 3

(メーカー保証範囲内)

- (1) 材質上または製造上の不具合が対象機器において生じたこと

(メーカー保証範囲外)

- (1) 事故、誤用、不正使用、あるいは未許可の修理、変更または分解
- (2) 不適切な操作または保守、製品の取扱説明書に従わない使用法、または不適切な電圧源への接続
- (3) ロジクールから供給されたもの以外の交換バッテリーなどの消耗品の使用（そのような制限が適用法によって禁じられている場合を除く）
- (4) ロジクールのハードウェア製品に元々同梱されていた部品の紛失
- (5) 通常の摩耗および裂傷